

# 電話機の調整のしかた

～電話機の調整のしかた～



ビジネスフォン

## ■ 受話音量を変える

受話器で通話中に十字キーの上下を押し調節します。(コードレスを除く)

## ■ スピーカー音量を変える

スピーカーから音が出ているときに十字キーの上下を押し調節します。

## ■ 着信音量を変える

着信音が鳴っている間に、十字キーの上下を押し調節します。

また、着信音が鳴っていない場合は次の手順で調節します。

- ①：電話機を使用していない状態にする
- ②：【スピーカー】ボタンを押す
- ③：⑨③⑦とダイヤルする(工事設定により番号が変更することもあります)
- ④：スピーカーから着信音が鳴ります
- ⑤：十字キーの上下を押し調節します
- ⑥：【スピーカー】ボタンを押し完了です

## ■ 表示器のコントラストを変える

表示器の明るさ(コントラスト)を調節するには、電話機を使用していない状態で十字キーの上下を押し調節します。

上：表示を濃くします　下：表示を淡くします

## ■ キータッチトーンを設定する(ボタン押し確認音)

ボタンを押すたびに『ピッ』と音を出し押したことを音で確認できます。

- ①：【スピーカー】ボタンを押す
- ②：⑨①⑨とダイヤルする(工事設定により番号が変更することもあります)
- ③：【スピーカー】ボタンを押し完了です