

電話機の種類と各部の名称①

～電話機の種類と各部の名称①～



ビジネスフォン

多機能電話機表示部



番号	表示例	内容
①	内線 201 (待機状態)	内線番号が表示される
	外線通話 0:01 (外線通話中)	呼種別、通話時間などが表示される
②	10月24日(木) 午前9:00	カレンダー、時計が表示される。 設定により横倍、縦倍、標準の表示ができる。 参照:「カレンダー/時計の日時を変更する」(⇒ P.27)
③	夜間A 1	夜間モード A-1 が設定されたときに表示される
	夜間A 2	夜間モード A-2 が設定されたときに表示される
	夜間A 3	夜間モード A-3 が設定されたときに表示される
	夜間B	夜間モード B が設定されたときに表示される
④	留守1	留守番モードが設定されたときに表示される
⑤	🔔	時刻アラームが設定されたときに表示される
⑥	漢加英数	文字入力時のモードが表示される
⑦	マイク	ハンズフリー通話が設定されたときに表示される
⑧	▬▬▬▬▬▬▬▬	各種音量の大きさを調節すると表示が変わる
⑨	S	留守番サイレントモード(第5章の「留守番モニタ(居留守応答)」(⇒ P.218))のときに表示される
⑩	🔒	キーロック状態のときに表示される

電話機の種類と各部の名称②

～電話機の種類と各部の名称②～



ビジネスフォン

人感センサ

人感センサが異常を検知するとランプが点滅したり、威嚇音などが鳴ります。また、通報先へ異常を知らせることができます。

着信ランプ

外線着信と内線着信など、7色の点滅をします。

受話器

スピーカ

着信音やスピーカ受話の音が聞こえます。

ダイヤルボタン

ダイヤル時やカナ/漢字文字入力などに使います。

スピーカボタン / ランプ(赤色)

スピーカ受話などをするときに使います。

短縮ボタン

短縮ダイヤルで電話をかけるときなどに使います。

発信ボタン

電話をかけるときに発信ボタンを押すと、未使用の外線を自動的に捕捉します。

ディスプレイ

- 相手の電話番号や日付・時刻などを表示します。
- ディスプレイの表面をきれいに保つようになっています。
- 表面を傷つけたり、変質させないようにしてください。

オートダイヤルボタン(※)

ボタン1～30は外線ボタンとして利用できます。また、未使用外線ボタンは、オートダイヤルボタンとして利用できます。

MFキー

ディスプレイのメニュー選択や、電話帳検索のスクロールなどに使います。

確定ボタン

ディスプレイのメニュー選択や、電話帳検索など確定ボタンとして使います。

フラッシュボタン

キャッチホンサービスなどを受けるときに使います。

機能ボタン / ランプ(赤色)

機能ボタンなどを利用するときに使います。

保留ボタン

外線、内線通話を保留にするときに使います。

マイク

ハンズフリー通話、内線ハンズフリー応答のときに使います。

