

# ダイヤルマニュアル①

～ダイヤルマニュアル①～



ビジネスフォン

着信  
鳴動時

受話器を上げる → 通話できます  
・外線着信の場合には予め設定されたLINEキーが光りお知らせします  
・内線着信の場合には液晶パネル上が光りお知らせします

発信  
内線通話

受話器を上げ内線番号をダイヤル  
【発信】を押す → 通話できます

## ダイヤル例

User 1003へ内線

受話器を上げる → 1003発信ボタンを押す → 通話できます

国内通話

受話器を上げ市外局番からダイヤル  
【発信】を押す → 通話できます

## ダイヤル例

東京都内に外線をかける

受話器を上げる→03-□□□□-□□□□発信ボタンを押す→通話できます

国際通話

受話器を上げる  
010+国番号+市外局番(最初の0を除く)+通話先電話番号  
【発信】を押す → 通話できます

保留  
電話を回す

通話中に【パーク保留1～6】ボタンを押す 保留状態になります  
通話を引き継ぎたい人に保留したパーク保留番号を伝えます  
※ このとき内線通話にて伝えるときは一度受話器を置いてください  
引き継ぐ人が点滅しているパーク保留ボタンを押せば通話できます

## ダイヤル例

通話をuser 1003へ引き継ぐ場合

通話中に【パーク保留1】を押す(パーク保留1へ保留されます) → 受話器を置く  
受話器を上げ内線通話にてuser 1003を呼び出し保留の件を伝える  
引き継ぐ人が点滅している【パーク保留1】を押して通話がつながります

保留  
電話を  
回す  
(セルフ  
転送)

通話中の【自己保留】ボタンを押す 保留状態になります(LINE 1点滅)  
受話器を置き引き継ぎたい人へ内線通話をします  
引き継ぐ人が内線に応答してから受話器を置く(セルフ転送)  
引き継ぐ人に通話がつながります

## ダイヤル例

通話をuser 1003へ引き継ぐ場合

通話中に【自己保留】を押す(LINE 1へ保留されます) → 受話器を置く  
受話器を上げ内線通話にてuser 1003を呼び出し保留の件を伝える  
受話器を置き通話が引き継がれます

引き継ぐ人が応答しない場合点滅しているLINEを押すことで通話を再開します  
国際通話はパーク保留することができないのでセルフ転送を利用してください

# ダイヤルマニュアル②

～ダイヤルマニュアル②～



ビジネスフォン



- ① 着信ランプ
- ② パーク保留ボタン
- ③ カーソルキー
- ④ 確定ボタン
- ⑤ クリアボタン
- ⑥ 応答／内線ボタン
- ⑦ 自己保留ボタン
- ⑧ スピーカーボタン
- ⑨ 短縮ボタン（電話帳）
- ⑩ 発信ボタン

## グループ

ご希望のグループに所属しているユーザーの端末から続けてダイヤルし、発信してください。

一定の時間内に応答しない場合は、指定された電話番号へ転送されます。		
不在転送	設定	* 1 8 1 +グループ内線番号+(※1転送先電話番号) ▶ 発信
	解除	* 1 8 0 +グループ内線番号 ▶ 発信
		【備考】 ※1初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号まで入力後、発信してください。 ・端末からは秒数の変更はできません。

かかってきた電話が指定された電話番号へすぐに転送されます。		
常時転送	設定	* 1 7 1 +グループ内線番号+(※1転送先電話番号) ▶ 発信
	解除	* 1 7 0 +グループ内線番号 ▶ 発信
		【備考】 ※1初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号まで入力後、発信してください。

営業時間案内のアナウンスを流すことができます。		
営業時間案内	設定	* 1 1 1 +グループ内線番号 ▶ 発信
	解除	* 1 1 0 +グループ内線番号 ▶ 発信

→留守番電話機能になります。