

# ONUランプ状態

～ONUランプ状態～



マネージドゲート

| ランプ名           | 表示(色)     | 状態の説明                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| AUTH           | 消灯        | 故障中です                             |
|                | 点灯 (緑)    | 正常です                              |
| UNI            | 消灯        | ひかり電話機器を導入されている場合、機器とのリンクが切れています。 |
|                | 点灯 (緑)    | 正常です                              |
|                | 点滅 (緑)    | 正常です(データ通信中です)                    |
| PON/TEST       | 消灯        | 光回線とのリンクが切れています                   |
|                | 点灯 (緑)    | 正常です                              |
|                | 点灯 (オレンジ) | 故障中です                             |
|                | 点滅 (オレンジ) | ファームウェアダウンロード中です                  |
| POWER/<br>FAIL | 消灯        | 電源が切れています                         |
|                | 点灯 (緑)    | 電源が入っています                         |
|                | 点灯 (赤)    | 装置が故障しています                        |
|                | 点滅 (赤)    | ファームウェアダウンロードが完了しました              |

ONUの種類によっては、上記項目がない場合もございますので、予めご了承ください。



ONU : 光終端装置(例)